

WAGA Brava

安全信息和保修卡

WAGAWAGA

本包装包含以下附件：

WAGA Brava蓝牙耳机×1副

WAGA Brava充电盒×1个

USB Type-C to Type-C充电线缆×1条

快速入门指南×1册

安全信息&保修卡×1册

制造商：北京万国盛嘉国际贸易有限公司

名称：WAGA Brava

型号：WAOW10

容量：3.7V 1.48Wh

输入：5V 500mA

输出：5V 50mA x 2

IPx4级防水能力（耳机）

频响范围：20 ~ 20KHz

阻抗：16 Ohm

灵敏度：105dB±3dB

扬声器：11×15mm多层复合振膜钹磁单元

THD：≤1% (1KHz)

麦克风：-38dB±1dB

MIC信噪比：63dB

耳机续航：不少于 8小时（中等音量）

耳机电池：55mAh×2

充电盒电池：400mAh

蓝牙版本：v5.3

通信距离：> 10米

设备自重：耳机7.5g×2，充电仓56g

质保时间：1年

产品尺寸：充电仓60×60×30mm

※数据来源于WAGA实验室，测试条件为连接IOS手机设备以50%声压级播放AAC编码音频的满载播放时长，具体续航时间受音量、连接设备、使用习惯的影响会有所不同，请以实际使用情况为准。

重要安全性信息

请小心操作耳机和充电盒。它们内含高灵敏度电子元器件 (包括电池) 焚烧、刺穿、挤压拆卸或者暴露在高温、液体或高浓度工业化学品 (包括靠近蒸发性液化气体, 如氦气) 的环境中均会造成其损坏、功能遭到破坏或导致人身伤害。请勿使用损坏的耳机和充电盒。

存储与维护

本产品需要存放在阴凉干燥处, 工作温度在 $0\sim 35^{\circ}\text{C}$, 存储温度在 $-15\sim 40^{\circ}\text{C}$, 温度过高或过低可能会影响设备使用, 甚至会造成耳机和电池损坏。请让本产品远离热源、可燃气体或其他清洁性/腐蚀性液体, 避免长时间的阳光暴晒, 避免在任何高温场所使用或放置。请用柔软的无毛干布定期擦拭耳机和充电盒, 确保每次使用完耳机放回充电盒前耳机机身是干燥清洁的。如长时间存放, 请确保每半年为本产品补电一次。

电池

此产品内置锂电池, 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿尝试自行更换耳机或充电盒的电池, 您可能会损坏电池, 从而导致过热和人身伤害。所有电池的使用寿命都是有限的, 在几百次完全充电/放电后会开始失去容量。如果您遇到任何电池异常情况, 如高温、低压、变色、变形或泄漏, 请立即停止使用该设备并联系客户支持。

充电

使用电源适配器为耳机充电时，仅使用符合所在的国家/地区法规及国际和地区安全性标准并满足WAGAWAGA输入规格的适配器，其他电源适配器可能不满足使用的安全性标准，而使用这样的电源适配器充电可能有致死或受伤风险。使用损坏的连接线或充电器或者在潮湿环境下充电会导致火灾、触电、受伤或损坏充电盒或其他财物。因使用未满足WAGAWAGA输入规格的充电器造成的一切后果，WAGAWAGA不承担任何责任。

长时间接触高温

当设备及其电源适配器，充电线及接头插入电源时，应当避免皮肤与其长时间接触，否则可能引起不适或受伤。例如，当充电盒通过充电线及电源适配器充电时，切勿坐在或睡在充电盒、充电线、插头、电源适配器上，或将其放置在毯子、枕头或您的身体下。如果您的身体出现影响身体感知热度能力的状况，请特别小心。

听力损伤

用高音量听音乐可能会对听力造成永久性损伤。背景噪音和持续暴露在高音量下，会让声音听起来比实际音量小。WAGA Brava蓝牙耳机佩戴后，请在播放音频前检查音量大小。

※警告：长时间高音量状态下倾听可能导致听力受损，声音也可能会失真。

窒息危险

耳机、充电盒及配件可能会造成孩童窒息或导致其他伤害，请将耳机和充电盒置于远离儿童和宠物的地方，如发生意外摄入，请立即寻求医疗救助。

驾驶危险

建议您不要在驾车时使用本产品，请查询并遵守您驾车所在地区有关使用耳机的法律和法规。驾驶时，请您小心谨慎并集中注意力。在驾驶任何类型的车辆或者从事任何需要全神贯注的活动时，如果发现听音乐会引发混乱或导致注意力分散，请停止使用任何音频设备。

医疗设备干扰

耳机和充电盒包含的部分组件会产生电磁场，耳机和充电盒也含有磁体，这些电磁场和磁体可能干扰起搏器、除颤器或其他医疗设备。请使医疗设备和您的耳机及充电盒保持安全的距离。请咨询您的医师和医疗设备制造商以获得特定医疗设备的信息。如果您怀疑耳机和充电盒正在干扰您的起搏器、除颤器或者任何其他医疗设备，请立刻停止使用。

皮肤刺激

如果没有正确清洁耳机，可能会对皮肤产生刺激甚至导致感染。请定期使用柔软且不起绒的擦拭布清洁耳机。如出现皮肤问题，请停止使用耳机。如果皮肤问题持续存在，请咨询医生。

静电电击

在空气非常干燥的区域使用耳机时，容易聚集静电，您的耳朵可能会遭受耳机的微弱静电放电。若要将静电放电的危险降至最低，请避免在极其干燥的环境中使用本品，或者将耳机佩戴前触摸已接地的未上漆金属物体。

重要操作信息

正常使用情况下，Type-C插头/接口/耳机Pogo Pin充电触点长时间使用后会变色，这是正常现象。灰尘、碎屑和水分渗入都可能导致变色。

支持

有关支持和故障排除信息、用户论坛等信息，请访问www.wagawaga.com

保修政策

WAGAWAGA严格执行国家三包政策，为终端用户提供一年有限保修服务。

保修期限

一年有限保修期限：即按照商业票据和/或订单凭证的开具之日起计算，享受一年的质保服务。针对无法提供有效的商业票据者，则按照耳机设备S/N编码显示的生产批次向后推30天计算保期。

保修范围

针对WAGAWAGA正规渠道出售的且在保修期内因材料和/或工艺上的瑕疵等非人为因素而造成损坏的产品，且未经拆修，WAGAWAGA将提供免费保修服务。

保修服务

产品出现非人为因素的性能故障问题，经售后技术人员检测核查属实，予以更新机器或免费维修。在享受换机服务时，对已停产或者下线产品，WAGA哇嘎有权使用该型号对应的其他换代机型或等额价值的型号替代，用户承担运费。所有保修服务不包括运输费和上门维修。

非保修条例

购买日期超过保修期的；
无法提供有效保修凭证的；
不当使用、疏忽或未按使用说明所造成损坏的；
未经官方认可的拆动、改装或维修；
易于损坏的部件的自然减损；
因不可抗力因素所造成的产品损坏；
运输过程中所受到的损坏；
未经授权的经销商处购买的WAGA哇嘎产品；
法律规定的其他不予保修情形。

获取服务与支持（服务热线：400-800-9952）

更多帮助可登录 www.wagawaga.com或联系向您出售产品的卖方

欢迎扫描右侧二维码，了解更多
关注WAGAWAGA官方公众号或官方微博
快来成为“哇民”吧！



官方公众号



官方微博

声明

WAGAWAGA为北京万国盛嘉国际贸易有限公司的商标或注册商标。版权所有北京万国盛嘉国际贸易有限公司，保留一切权利。本手册仅供参考，不构成任何形式的承诺。

环保说明

※ 符合电子信息产品污染控制管理办法的有害物质或元素标识表：

部件名称	目标部件	有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
电路板组合件	印刷电路板	○	○	○	○	○	○
塑胶件	喇叭前后壳，硅胶耳套，分线档，音控壳及对应的表面喷油部件等	○	○	○	○	○	○
扬声器	全音喇叭	○	○	○	○	○	○
线材组件	线材及插针等	○	○	○	○	○	○
附件	彩盒套，内盒，吸塑，卡通，说明书，耳机包等	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



在中华人民共和国境内销售的电子电气产品上将印有“环保使用期”(EPU)符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用年限。

组件上的使用期限标志优于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标志。因型号不同产品可能不包括除主机以外的其他部件，请以产品实际销售配置为准。



MIIT ID : 2023DP18107